



## Agrafeuse VELTAFIX

- L'agrafeuse VELTA VELTAFIX est un outil professionnel pour l'agrafage des tubes de plancher chauffant/rafraichissant sur les dalles isolantes planes.
- Elle est munie d'une poignée ergonomique. Sa hauteur permet à l'opérateur de travailler en position verticale, avec un minimum de fatigue et un haut niveau de confort de travail.
- La longueur de l'agrafe est à choisir en fonction de l'épaisseur de l'isolant.
- Agrafes compatibles :
  - Agrafe VELTAFIX 40 mm 414.0025
  - Agrafe VELTAFIX 60 mm 414.0026

### LES + PRODUIT

- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Grande fiabilité du mécanisme
- Haute précision de l'agrafage
- Construction robuste et matériaux de haute qualité pour une utilisation durable et une bonne résistance à l'usure et aux chocs

### CARACTERISTIQUES

- Hauteur : 900 mm
- Longueur : 320 mm
- Largeur : 110 mm
- Capacité du magasin : 100 pièces (4 barrettes de 25 agrafes)
- Matériau : acier et aluminium
- Agrafeuse VELTAFIX unique pour les 2 longueurs d'agrafe



Désignation	Référence
Agrafeuse VELTAFIX	414.0027
Agrafe VELTAFIX 40	414.0025
Agrafe VELTAFIX 60	414.0026



## Agrafeuse VELTAFIX

### Réglage de l'agrafeuse

Placez une agrafe unique sur la barre de guidage (pointes vers le bas).

Si l'agrafe tombe toute seule dans le logement, la vis de réglage de l'agrafeuse a besoin d'être resserrée.

La vis de réglage a pour but de positionner verticalement l'agrafe et d'éviter qu'elle ne tombe toute seule dans le logement.

La vis doit être plus ou moins serrée selon la largeur des agrafes.

Le maintien en position de la vis est assuré par l'écrou de blocage.



1. Les paquets d'agrafe doivent être positionnés sur la barre de guidage pointes vers le bas.

**2. QUAND LES PAQUETS D'AGRAFES SONT POSITIONNES, LE RUBAN ADHESIF QUI MAINTIENT LES AGRAFES ENTRE-ELLES DOIT-ETRE LAISSE EN PLACE.**

3. Le dispositif pousseur doit être placé en dernier sur la barre de guidage au-dessus des agrafes. Il permet de déplacer les agrafes vers le bas durant les phases d'agrafage.

**4. AU FUR ET A MESURE DE LEUR CONSOMMATION, DE NOUVEAUX PAQUETS D'AGRAFES DOIVENT ETRE RAJOUTES. POUR UNE UTILISATION OPTIMALE, NOUS RECOMMANDONS DE LAISSER AU MOINS DEUX PAQUETS COMPLETS SUR LA BARRE DE GUIDAGE.**

5. La pression d'agrafage peut être ajustée en déplaçant la butée du ressort. Les agrafeuses neuves sont livrées avec un réglage optimum. L'agrafeuse se positionne à cheval sur le tube. Le corps de l'agrafeuse est pourvu d'une découpe adaptée à la forme du tube.

6. L'agrafage s'obtient en exerçant une pression adéquate sur la poignée. Il n'est pas recommandé de positionner deux agrafes au même endroit. Cela risquerait de bloquer l'agrafeuse.

### Avertissement :

- Prenez toutes les mesures de précautions nécessaires durant l'utilisation de l'agrafeuse.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles.
- N'utilisez pas l'agrafeuse sur le corps humain.
- Ne placez pas les doigts : dans l'agrafeuse, entre les agrafes, entre les spires du ressort ou sous l'agrafeuse en service.

### Stockage :

- L'agrafeuse doit être stockée dans des locaux secs et propres. L'agrafeuse ne nécessite pas l'utilisation d'huiles ou de graisses minérales ou synthétiques.

### Sécurité :

- Toutes les normes et règlements concernant la sécurité du travail doivent être respectés lors de l'utilisation de l'agrafeuse.

