



17A rue des Cerisiers - ZA - BP 40125 - 67117 FURDENHEIM Tél. +33 (0)3 88 28 23 95 - Fax +33 (0)3 88 29 47 79 - info@groupeafriso.fr

VELTA EUROJAUGE		
67117 FURDENHEIM		
Tél :	+33(0)3 88 28 23 95	
Tél. SAV :	+33(0)3 88 30 84 10	
Fax :	+33(0)3 88 29 47 49	
E-Mail:	info@groupeafriso.fr	
Internet:	www.groupeafriso.fr	



Notice technique

CAPBs[®] Device Version interface : Basic

- Lire la notice avant la mise en route !
- Respecter les consignes de sécurité !
- Conserver la notice technique pour une utilisation ultérieure !

2

Sécurité

Ces instructions de service contiennent des messages de sécurité pour vous avertir des dangers et des risques potentiels. Outre les instructions fournies dans ce mode d'emploi, vous devez vous conformer à toutes les directives, normes et réglementations de sécurité en vigueur sur le site d'installation de l'instrument de mesure. Vérifiez que vous êtes familiarisé avec toutes les directives, les

d'auteur correspondante. Nous nous réservons le droit de modifications. Le fabricant ne sera pas rendu responsable, sous quelque forme

que ce soit pour les dommages directs ou indirects résultants du non-respect de ces instructions d'utilisation ou du non-respect des

directives, règlements et normes et toutes autres exigences régle-

mentaires applicables sur le site d'utilisation de l'instrument.

avant d'utiliser l'instrument de mesure. Le mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur et ne peut être utilisé que dans les conditions prévues par la législation du droit

tion de l'opérateur pour toutes les opérations qu'il aura à effectuer avec ce produit. Conserver cette notice technique aussi longtemps que l'appareil est en service et la laisser à disposition pour une utilisation ultérieure.

teurs successifs de l'appareil.

Les messages de sécurité et catégories de danger

Cette notice technique fait partie du produit. Vous ne devez utiliser ce produit qu'après lecture et compréhension complète de cette notice. Lire cette notice technique avant la mise en route.

Il faut s'assurer que cette notice reste accessible et à disposi-

Transmettre cette notice technique aux propriétaires ou utilisa-

Si vous estimez que ce mode d'emploi contient des erreurs, des incohérences ou des ambiguïtés, contactez le fabricant

Cette notice technique décrit les CAPBs® Device. Les CAPBs® Device ne peuvent pas fonctionner seuls. Ils requièrent impérativement l'emploi d'une Tête CAPBs[®]. Le CAPBs[®] Device et sa Tête CAPBs[®] constituent un instrument de mesure. Il est nécessaire de lire et de comprendre le mode d'emploi de la Tête CAPBs® pour l'utiliser coniointement avec le CAPBs® Device.

À propos de cette notice technique

1



normes et règlements de sécurité et assurer la conformité avec eux avant d'utiliser l'instrument de mesure.

Les messages de sécurité dans ce mode d'emploi sont mis en évidence avec des symboles et des mots d'avertissement. Selon la gravité d'un danger, les messages de sécurité sont classés selon différentes catégories de danger.

DANGER

Le type et la source du danger sont présentés ici.



Les précautions à prendre pour éviter les risques sont indiquées ici.

Les conséquences du non-respect des instructions sont indiquées ici.

2.2 Applications

L'utilisation prévue est déterminée par la Tête CAPBs[®] que vous utilisez avec le CAPBs[®] Device. Consultez le mode d'emploi de la Tête CAPBs[®] correspondant pour plus de détails.

Lors de l'utilisation de l'instrument de mesure, effectuer tous les travaux et toutes les autres activités en relation avec le produit en conformité avec les conditions spécifiées dans les instructions d'utilisation, ainsi que toutes les directives, normes et réglementations de sécurité en vigueur sur le site d'utilisation du produit.

2.3 Applications non conformes

L'appareil de mesure ne doit jamais être utilisé dans les cas suivants et pour les fins suivantes :

- Non-respect des données spécifiées.
- Utilisation en zone dangereuse (Zone ATEX)
- Selon la Tête CAPBs[®], voir le détail dans la notice de chaque Tête CAPBs[®].

2.4 Personnel qualifié

Seules les personnes dûment formées qui connaissent et comprennent le contenu de ces instructions de service et tous les autres documents pertinents concernant l'instrument de mesure sont autorisées à travailler avec cet instrument de mesure. Ces personnes doivent avoir suffisamment de formation technique, de connaissances et d'expérience et être en mesure de prévoir et de détecter les dangers potentiels qui peuvent être causés par l'utilisation de l'instrument de mesure. Les personnes travaillant avec l'instrument de mesure doivent être parfaitement familiarisées avec toutes les directives, les normes et les règles de sécurité qui doivent être respectées pour effectuer un tel travail.



Toute modification du produit risque de générer des indications ou un fonctionnement erroné. La modification du produit est donc pour des raisons de sécurité interdite.

2.6 Utilisation de pièces détachées et accessoires

L'utilisation d'accessoires ou pièces détachées non-conformes peut provoquer des dégâts à l'appareil.

 N'utilisez que des accessoires et pièces détachées d'origine provenant du groupe AFRISO.

2.7 Responsabilité

La responsabilité de VELTA-EUROJAUGE ou la garantie ne pourra pas être engagée pour des dommages ou conséquences résultants d'une inobservation des dispositions, conseils ou directives de la notice technique.

Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des coûts ou dégâts provoqués par l'utilisateur ou un tiers lors d'une utilisation mauvaise ou inadéquate ou lors d'un défaut provoqué par le raccordement d'un appareil inapproprié sur la sortie de l'appareil. Aucune responsabilité ne pourra être invoquée, ni auprès du fabricant, ni auprès du distributeur en cas d'utilisation non conforme.

La responsabilité de VELTA-EUROJAUGE ne pourra être engagée en cas d'erreur d'impression.

3 Description

Le CAPBs[®] Device est une unité d'affichage pour toutes les Têtes CAPBs[®]. Les CAPBs[®] sont modulaires. Cela se traduit par de nombreuses applications possibles. Les différentes Têtes CAPBs[®] vous permettent de mesurer la pression, la pression différentielle, le débit, la température et l'humidité, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'air intérieur ainsi que de détecter les fuites de gaz.



3.1 Aperçu



1	LED
2	Touches
3	Afficheur
4	Aimant
5	Mécanisme de déverrouillage des CAPBs [®]
6	Capot (capot de protection)
7	Interface Basic

3.2 Description des touches



3.3 Assemblage d'une Têtes CAPBs® sur le CAPBs® Device

Enfichez une Tête CAPBs[®] adéquate selon le type de mesure et la plage de mesure dans le CAPBs[®] Device. Mettez le CAPBs[®] Device en marche et commencez la mesure. Il est possible d'enfichez la Tête CAPBs[®] haut ou en bas dans le dispositif de connexion du CAPBs[®] Device. L'interface Basic doit être insérée sur le côté opposé à la Tête CAPBs[®].

Exemple :

Tête CAPBs® installée en haut et Interface Basic installée en bas.



Tête CAPBs® installée en bas et Interface Basic installée en haut.



3.4 Statut des LED

État de la LED	Signification
Bleu clair	La batterie du CAPBs® Device est en charge.
Vert	La batterie du CAPBs® Device est complètement chargée.
Vert	Alimentation via un câble USB et une PC (pas de charge).

4 Mise en service

4.1 Unité principale / batterie

Le CAPBs[®] Device est fourni avec une batterie Li-Ion. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'instrument de mesure.

Branchez le câble USB dans le port USB-C de Interface Basic du CAPBs[®] Device et dans la prise du chargeur. Pour la charge, branchez le chargeur sur une prise de courant. Quand le chargeur est branché sur une prise de courant, l'instrument de mesure est automatiquement alimenté par le chargeur.

Si l'unité principale est branchée sur une prise USB (par exemple, un ordinateur portable), le CAPBs[®] Device alimenté mais ne se recharge pas.

INFO

Charge

Ne rechargez la batterie qu'à température ambiante dans une plage de 0 à 45 °C.

4.2 Mise en marche / arrêt CAPBs® Device

Statut	Action	Fonction
Instrument off	Appui sur touche "Power"	L'instrument est mis en marche
Instrument on	Appui sur touche "Power" pour > 1 sec.	L'instrument est mis à l'arrêt

Première mise en marche

Lorsque l'instrument est mis en marche pour la première fois, sélectionnez le profil du pays.

INFO Profil du pays

 Le profil du pays de l'instrument peut être configuré à tout moment dans le menu Paramètres.

5 Fonctionnement

5.1 Menu mesures

Selon la Tête CAPBs[®] connectée, le CAPBs[®] Device affiche automatiquement le menu correspondant.

Affichage principal



Ligne de statut

La ligne de statut indique des informations comme la charge de la batterie ou la fonction Hold.

Valeurs mesurées

Les valeurs mesurées en temps réel sont affichées en noir. En mode "Hold" (pause), les valeurs mesurées figées sont affichées en bleu.

Informations complémentaires sur les valeurs mesurées

Informations liées aux valeurs mesurées comme les valeurs maximum, minimum et le statut des capteurs.

Information sur la Tête CAPBs®

Ligne d'informations sur la Tête CAPBs®.

5.2 Menu principal

<u>Accès au menu principal par appui sur la touche "Enter".</u> Le menu principal comprend les principales fonctions de l'appareil. Toutes les autres fonctions, telles que les réglages, se trouvent dans les sous-menus supplémentaires.

Hold

La fonction Hold fige les valeurs mesurées sur l'écran.

Unités

Le menu unités permet le changement des unités de mesures des valeurs mesurés.

Paramètres/Info

Dans le menu Paramètres, tous les paramètres spécifiques à l'instrument sont répertoriés dans les sous-menus :

- Langue : Langue disponibles selon le profil pays.
- Son : Configure le son émis par les touches et les alarmes.
- <u>Afficheur :</u> L'appareil offre trois réglages d'affichage : "Normal", "Automatic" et "Eco Mode". Le réglage sélectionné influence l'autonomie de la batterie. En mode Zoom, les caractères de l'écran sont affichés en double.
- Info: Indication de la version du Software et numéro de série du CAPBs[®] Device, Tête CAPBs[®] et CAPBs[®] interface. Ces informations sont récupérables via un QR code.
- Pays : Réglage du profil pays.
- Paramètres usine : remise des paramètres à l'état usine.

INFO Paramètres usine

Après avoir sélectionné le menu des paramètres usine, il vous sera demandé si vous êtes sûr de vouloir effectuer une réinitialisation. Après la réinitialisation usine, le CAPBs[®] Device devra être reconfiguré. Accès au menu QR Code par appui sur la touche "Power / Retour.

QR-Code

Avec le QR-Code, les valeurs mesurées peuvent être transférées vers l'application EuroSoft live pour iOS ou d'Android sur une tablette ou un smartphone.



EuroSoft live



5.3 Charge

Pour pouvoir être chargé, le CAPBs[®] Device doit être sous tension. Il est possible de mettre l'appareil en mode de charge avec afficheur éteint :

Statut	Action	Fonction
Instrument sous tension et chargé (LED : bleu clair	Appui sur touche "Power" pour > 1 sec.	Instrument en charge. L'instrument se mettra hors tension dès qu'il sera chargé.
Instrument en charge	Appui sur touche "Power"	Instrument en mode mesure.

6 Mise à jour Firmware

6.1 Réaliser la mise à jour du Firmware

Prérequis sur l'ordinateur

Le logiciel peut être exécuté sur les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows[®] 10

L'ordinateur doit répondre aux exigences du système d'exploitation dans chaque cas. Les exigences suivantes doivent également être satisfaites :

- · Interface USB 2 ou supérieure
- Processeur DualCore avec un minimum de 1 GHz

	 Minimum 2 Go de RAM 100 Mo minimum d'espace disque disponible Écran avec une résolution d'au moins 800 x 600 pixels 	
INFO	Installation	
	Les droits administrateurs sont requis pour l'installation.	
	Mise à jour Firmware update Connectez le CAPBs [®] Device au PC Windows à l'aide du câble USB. Suivez les instructions du logiciel de mise à jour du Firmware.	
INFO	Logiciel Windows	
	Il est nécessaire de savoir utiliser le système d'exploitation Windows [®] pour travailler avec le logiciel.	

7 Caractéristiques techniques

Description	CAPBs® Device	
Dimensions	Boîtier (L x H x P) 62 x 155 x 42 mm	
Afficheur	2,4" TFT (240 x 320 mm)	
Boîtier	PA + ABS	
Poids	300 g. env.	
Indice de protection	IP 54 (avec Tête CAPBs [®] sens et Interface connectées)	
Température ambiante	0 °C to +40 °C	
Température de stockage	-20 °C to +60 °C	
Alimentation	Lithium-ion battery 3.6 V / 1600 mAh	
Alimentation réseau	Chargeur (USB-C)	
Compatibilité électromagnétique (CEM)		
Emissivité	EN 55022 (VDE 0875-22)	
Immunité	EN 61000 (VDE 0847-4-2)	
DES	EN 61000-4-2	

 \square

8 Pannes

Si une réparation de l'appareil est nécessaire, celle-ci, pour des raisons de sécurité, ne doit être effectuée que par le SAV VELTA-EUROJAUGE ou une station SAV agréée.

Problème	Cause possible	Procédure
L'appareil ne s'allume pas	La batterie est déchargée	Charger la batterie
L'appareil ne s'allume pas	La batterie est en décharge profonde	Connecter l'Interface CAPBs® USB sur le bas du CAPBs® Device et dé- connecter la Tête CAPBs®. Appuyer sur le bouton "Power" pendant plus de 3 secondes. Raccorder mainte- nant l'Interface CAPBs® USB avec le câble USB d'origine et le chargeur branché sur une prise de courant pour démarrer la charge.
L'afficheur affiche des tirets, pas de valeurs mesurées.	Capteur inopérant	 Renvoyer l'instrument mesure au fabricant.
CAPBs [®] incompa- tible	Ancienne version du Firmware du CAPBs®	Téléchargez le logiciel de mise à jour du Firmware CAPBs [®] sur <u>www.capbs.de/firmware</u> et suivez les instructions du logiciel.
Autres dysfonc- tionnements	_	 Renvoyer l'instrument mesure au fabricant.

9 Mise hors service et élimination

Pour protéger l'environnement, ne pas éliminer cet appareil avec les déchets ménagers non triés. Éliminer l'appareil en fonction des circonstances locales.

10 Garantie

Consultez nos conditions générales de vente pour obtenir des informations sur la garantie.

11 Adresses

Les adresses de nos filiales dans le monde entier sont accessibles sur Internet sous : <u>www.groupeafriso.fr</u> ou www.afriso.de.